

# FIORINO CARGO Euro 6D Final

## CENNIK 2022

---

już za  
**Fiorino Base**  
**56 900 zł**  
netto



**FIAT**  
PROFESSIONAL

## PAKIETY PRZEDŁUZONEJ OCHRONY

Paleta usług przygotowanych pod kątem Twojego samochodu, zapewniająca, że wszystkie naprawy serwisowe są wykonywane u Dealerów i w Autoryzowanych Stacjach Obsługi marki w Europie, przez wysoko kwalifikowanych i odpowiednio wyspecjalizowanych techników, z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych.

Zapewnia zabezpieczenie Twojego samochodu przed usterkami komponentów mechanicznych i elektrycznych w zakresie określonym umową, umożliwiając wybór okresu trwania ochrony w zależności od Twoich potrzeb i preferencji.

Do wyboru jest kilka wariantów zależnych od czasu i granicznego przebiegu, które przewidują wydłużenie ochrony posiadanego pojazdu o:

- + 1 rok i do 45 000 lub do 90 000 lub do 120 000 km (opcja – 3 lata ochrony),
- + 2 lata i do 60 000 lub do 120 000 km lub do 160 000 km (opcja – 4 lata ochrony),
- + 3 lata i do 75 000 lub do 150 000 km lub do 200 000 km (opcja – 5 lat ochrony).

### LIMIT KILOMETRÓW SILNIKI DIESLA

WARIANT	45 000	60 000	75 000	90 000	120 000	150 000	160 000	200 000
do 3 lat	398			602	642			
do 4 lat		927			1 374		1 455	
do 5 lat			1 618			2 187		2 350

Ceny dla aut nowych na dz. 01.04.2023 - mogą ulec zmianie.

Mogą być dostępne dodatkowe warianty z wyższymi limitami przebiegu - prosimy zapytać u dealera. Podane ceny są cenami netto zaokrąglone do 1 zł.

# FIORINO CARGO

## FIORINO CARGO – WYMIARY ZEWNĘTRZNE

WYMIARY (MM)	FIORINO
Rozstaw osi	2513
Długość maksymalna	3957
Szerokość maksymalna (bez lusterka)	1716
Rozstaw kół przednich	1469
Rozstaw kół tylnych	1465
Wysokość maks. (niezaładowany)	1721
Zwis przód	854
Zwis tył	590

## FIORINO CARGO – WYMIARY PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO

WYMIARY (MM)	FIORINO
Długość (mm)	1523 - 2491 ▼
Szerokość (mm)	1473
Szerokość między nadkolami (mm)	1046
Wysokość (mm)	1205
Wysokość progu ładunkowego (mm)	527
Pojemność przestrzeni ładunkowej (m3)	2,5 - 2,8 ▼

Boczne drzwi przesuwane

Szerokość (mm)	min. 570 / maks. 644
Wysokość (mm)	1041

Tylne drzwi dwuskrzydłowe

Szerokość (mm)	min. 1056 maks. 1140
Wysokość (mm)	1040/1060

▼ ze złożonym fotelem pasażera

## CENNIK FIORINO CARGO

WERSJA	KOD	SILNIK	CENA NETTO
Fiorino Cargo Base	225.1LL.2	1.3 80 KM	56 900
Fiorino Cargo Base	225.1LM.2	1.3 95 KM	57 900
Fiorino Cargo SX	225.2LL.2	1.3 80 KM	58 900
Fiorino Cargo SX	225.2LM.2	1.3 95 KM	59 900
Fiorino Cargo Adventure	225.4LL.2	1.3 80 KM	61 900
Fiorino Cargo Adventure	225.4LM.2	1.3 95 KM	62 900

# FIORINO CARGO – CENNIK WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

KOD		BASE	SX	ADVENTURE
990	Fartuchy przeciwbłotne tylne	220	220	220
989	Zestaw dla palących (zapalniczka i popielniczka)	170	170	170
980	Pełnowymiarowe koło zapasowe	S	S	S
941	Traction Plus (zawiera system ESC)	–	–	S
928	Folia zewnętrzna ochrona	S	S	S
878	Kołpaki	140	140	140
876	Zderzaki w kolorze nadwozia	260	S	NA
858	Instrukcja obsługi w języku polskim	S	S	S
845	Schówek w kabinie na drobne przedmioty	220	S	S
83X	Zasilacz USB w gnieździe zapalniczki	130	130	130
823	Gniazdo 12V	S	S	S
798	Wykładzina pokrywająca przestrzeń ładunkową (PCV)	320	320	320
728	Tapicerka SX	–	S	S
6SN	Wymuszona regeneracja filtra DPF	150	150	150
6QD	Instalacja do radia cyfrowego DAB (kable + głośniki + antena DAB)	350	350	350
6HQ	Naklejka Ciao Fiat	S	S	S
58F	Lampka wyjmowana w przedziale ładunkowym	220	220	220
57E	Niezależne otwieranie przedziału ładunkowego	130	S	S
552	Wyciszenie dolnej części przegrody	200	200	200
55D	Szyby boczne 2-go rzędu (stałe dla wersji cargo)	360	360	360
523	Boczne drzwi przesuwne prawe	1 000	S	S
520	Szyba do drzwi bocznych przesuwnych prawych	220	220	220
52Y	Ogrzewacz PTC do wersji z silnikiem diesel	700	700	700
519	Tylne drzwi dwuskrzydłowe asymetryczne, przeszklone (zawiera wewnętrzne lustro wsteczne)	220	220	220
508	Czujniki parkowania	800	800	800
505	Boczne poduszki powietrzne	1 000	1 000	1 000
502	Poduszka powietrzna pasażera	S	S	S
500	Poduszka powietrzna kierowcy	S	S	S
5ST	Opony M+S 185/65 R15 klasa C	600	600	S
5SR	Opony 195/65 R15 klasa A	S	S	NA
5KV	Kierownica z przyciskami sterowania radiem pokryta skórą Techno	390	390	390
499	Zestaw Fix&Go	S	S	S
453	Ogrzewane siedzenie kierowcy	360	360	360
452	Podgrzewane przednie fotele	600	600	600
450	Fotel kierowcy regulowany na wysokość	220	S	S
420	Felgi ze stopów lekkich 15" kształt diamentu	950	950	950
416	Tempomat	410	410	410
40Y	Regulacja lędźwiowa fotela kierowcy	220	S	S
4TH	Siedzenia dla kurierów	800	800	800
4PS	Składany uchwyt na dokumenty	130	130	130
4PB	Kratka oddzielająca przestrzeń ładunkową	570	570	570
4HG	Gniazdo 12V w bagażniku	270	270	270
4GQ	Składane oparcie siedzenia pasażera, siedzenie wsuwane pod deskę rozdzielczą	380	380	380

S - Standard

– opcja niedostępna

Podane ceny są cenami netto

# FIORINO CARGO – CENNIK WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

KOD		BASE	SX	ADVENTURE
4BJ	Plastikowe listwy ochronne na przednich nadkolach	S	S	S
392	System ESC (ABS+EBD+HBA+ASR+MSR+ESC+Hill Holder)	S	S	–
365	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach	350 / –	350 / –	–
357	Relingi dachowe	510	510	510
352	Korek wlewu paliwa zamykany na klucz	S	S	S
297	Fotel pasażera z regulacją wzdłużną i oparcia	160	S	S
245	Sterowanie radiem na kierownicy	270	270	270
228	Centralny zamek (bez zdalnego sterowania)	460	S	S
210	Lakier metalizowany	1 450	1 450	1 450
201	Ruchoma, dzielona przegroda	570	570	570
199	Trwała przegroda z blachy z centralnie umieszczoną szybą	430	S	S
149	Trwała przegroda z blachy bez centralnie umieszczonej szyby	S	–	–
132	Podłokietnik przedni	270	S	S
130	Automatyczna blokada drzwi podczas ruchu samochodu	130	S	S
129	Wypożyczenie na zimne kraje	220	220	220
108	Felgi ze stopów lekkich 15"	1 250	1 250	1 250
101	Wycieraczka tylnej szyby	80	80	80
1RC	Radio z ekranem dotykowym 7" + Bluetooth + USB + DAB + NAV	2 600	2 600	2 600
1RB	Radio z ekranem dotykowym 7" + Bluetooth + USB + DAB	2 200	2 200	2 200
1NJ	Radio z ekranem dotykowym 7" + Bluetooth + USB	1 800	1 800	1 800
097	Światła przednie przeciwmieglne	510	510	510
082	Instalacja do radia samochodowego (kable + antena + głośniki)	S	270	270
072	Przystosowanie do montażu radia	–	S	S
064	Zamek Dead Locking	270	270	270
055	Drzwi boczne przesuwne lewe	1 200	1 200	1 200
048	Regulacja wysokości świateł przednich	S	S	S
043	Mechanicznie regulowane lusterka zewnętrzne	S	NA	NA
041	Elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne	460	S	S
029	Tylna szyba ogrzewana	400	400	400
028	Regulacja elektryczna przednich szyb	600	S	S
025	Klimatyzacja manualna	3 300	3 300	3 300
022	Uszczelki w drzwiach kabiny	25	25	25
014	Wspomaganie kierownicy	S	S	S
011	Regulowana wysokość kolumny kierownicy	S	S	S
009	ABS	S	S	S
008	Zdalnie sterowany centralny zamek	360	S	S
0M2	Czujnik temperatury zewnętrznej	S	S	S


S - Standard      – opcja niedostępna      Podane ceny są cenami netto

# DANE TECHNICZNE FIORINO CARGO

SILNIKI	1.3 16v MJ2 80 KM	1.3 16v Multijet2 95 KM
Pojemność skokowa (cm³)	1248	1248
Moc maksymalna: kW (KM) przy obr./min	59 (80) 3750	70 (95) 3750
Maksymalny moment obrotowy: Nm przy obr./min	200 / 1500	200 / 1500
Norma emisji spalin	EURO 6D Final	EURO 6D Final
PRZENIESIENIE NAPĘDU		
Napęd	przedni	przedni
ZAWIESZENIE		
Przednie	niezależne typu McPerson	
Tylne	belka skrętna	
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA		
Pojemność zbiornika paliwa (l)	45	45

\* zasilanie CNG

## WYMIARY FIORINO CARGO



Nowe samochody dostawcze i osobowe marki Fiat zakupione w autoryzowanych salonach sprzedaży dealerów Fiata w Polsce, posiadają 2-letnią gwarancję bez limitu kilometrów. Szczegółowe warunki gwarancji, w tym wyłączenia z gwarancji, dostępne są u autoryzowanych dealerów Fiata. W całym okresie ważności gwarancji podstawowej (2-letniej) Klient otrzymuje usługę ASSISTANCE 24h, ważną na terenie całej Europy. Podane informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. W każdym przypadku o treści gwarancji Klient zostanie poinformowany najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową. Fiat zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w modelach opisanych w niniejszym cenniku z powodów natury technicznej lub handlowej. Szczegóły w salonie sprzedaży. Cennik zawiera ceny detaliczne w złotych bez VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny są traktowane jako sugestie FCA Poland S.A. dla dealerów i są to ceny orientacyjne wyliczone dla pojazdów wyprodukowanych. Do podanych cen doliczana będzie opłata transportowa o wysokości 500 zł brutto. Naszym zamiarem jest pokazywanie zawsze jak najbardziej aktualnych cen. Jednak z uwagi m.in. na globalny kryzys produkcyjny, a w szczególności uwzględniając światowy kryzys w zakresie półprzewodników oraz z uwagi na trwające zakłócenia w łańcuchu dostaw zainicjowane globalną pandemią COVID 19 i spotęgowane przez kryzys w Eurazji, które wpływają bezpośrednio na możliwości produkcyjne większości producentów pojazdów na rynku, na które producent pojazdu ani FCA Poland S.A. nie ma wpływu i nie ponosi za nie odpowiedzialności, producent pojazdu ani FCA Poland nie może zagwarantować ceny pojazdu ani też daty jego produkcji.

Podane ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w szczególności w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, zmian przepisów celnych, a ceny promocyjne mogą ulec zmianie również w przypadku zakończenia obowiązujących promocji lub wprowadzenia nowych. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. Szczegółowe informacje na temat cen poszczególnych modeli i wersji, w tym wyposażenia dodatkowego dostępne są w salonach sprzedaży. Poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych FCA Poland S.A. wytwarza produkty coraz bardziej proekologiczne. Do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używane są materiały nadające się do odzysku i recyklingu. FCA Poland S.A. dba o zgodne z przepisami o ochronie środowiska wycofywanie pojazdów z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z demontażem pojazdów. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Informacje o recyklingu i lista stacji demontażu oraz punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie <http://fiatprofessional.mopar.eu/fiatprofessional/pl/pl/recykling>. Data aktualizacji 08.06.2022 r.



**MOPAR  
CONNECT**

# MOPAR<sup>®</sup> CONNECT ZAWSZE W KONTAKCIE Z TWOIM SAMOCHODEM, NAWET GDY CIĘ W NIM NIE MA

**1 150 zł**



## ŚWIAT UCONNECT LIVE

Pobierz aplikację Uconnect™ LIVE ze sklepu App Store lub Google Play i pozostań zawsze „online”: bezpieczne i przyjemne podróże oraz kontrola samochodu gdziekolwiek jesteś.



**my:Assistant**

**UZYSKAJ POMOC W RAZIE WYPADKU,  
AWARII LUB KRADZIEŻY POJAZDU**

## POMOC W RAZIE WYPADKU



Usługa pozwala uzyskać pomoc w razie silnego uderzenia zarejestrowanego przez samochód. Centrum obsługowe skontaktuje się z jednym z numerów podanych przez klienta podczas rejestracji w celu zapewnienia pomocy. Samochód zostanie zlokalizowany i, w razie konieczności, operator my:Assistant wyśle pomoc na miejsce wypadku.



## POMOC DROGOWA



Usługa pozwala uzyskać pomoc drogową w przypadku awarii samochodu. Możesz wezwać pomoc bezpośrednio w centrum obsługowym, wykonując połączenie przez aplikację Uconnect™ LIVE, naciskając przycisk «Pomoc drogowa» w specjalnej zakładce my:Assistant. Operator usługi pomocy drogowej świadczonej przez FCA zlokalizuje samochód i, w razie potrzeby wyśle pomoc drogową.

## POMOC W RAZIE KRADZIEŻY



Usługa umożliwia uzyskanie pomocy w razie kradzieży. W przypadku, jeśli samochód zarejestruje prawdopodobną próbę kradzieży polegającą na bezprawnym przemieszczeniu pojazdu, skontaktuje się z Tobą centrum obsługowe, które zweryfikuje położenie samochodu.

Po potwierdzeniu kradzieży, zostaną uruchomione procedury bezpieczeństwa w celu odzyskania pojazdu, w tym blokada zapłonu, a odpowiednie służby zostaną niezwłocznie powiadomione.

W przypadku pobytu samochodu w serwisie, bądź jego transportu (prom, kolej) istnieje możliwość zawieszenia usługi alertów o kradzieży na czas określony przez użytkownika (wciąż jednak będą aktywne numery pomocy w razie kradzieży na stronie internetowej driveuconnect.eu i w aplikacji mobilnej Uconnect LIVE).



**my:RemoteControl**

**MONITORUJ SWÓJ SAMOCHÓD I DBAJ O NIEGO**

## BLOKADA DRZWI



Usługa ta pozwala zdalnie blokować i odblokowywać drzwi pojazdu ze swojego smartfona. Można korzystać z tej funkcjonalności zarówno przez stronę internetową jak i aplikację Uconnect™ LIVE w specjalnej zakładce my:RemoteControl. Aby zdalnie zablokować i odblokować drzwi, wszystkie drzwi pojazdu muszą być zamknięte, silnik wyłączony, a samochód musi znajdować się na obszarze, na którym jest zasięg mobilnej sieci. Usługa ta nie jest dostępna w samochodach wyposażonych w alarm objętościowy.



## ZNAJDŹ SAMOCHÓD



Dzięki usłudze Znajdź samochód można zdalnie poznać położenie pojazdu. Można zlokalizować samochód przez stronę internetową oraz aplikację Uconnect™ LIVE w specjalnej zakładce my:RemoteControl.

## ALERT DOTYCZĄCY OBSZARU



Alert dotyczący obszaru pozwala uzyskać powiadomienie na adres e-mail lub na aplikację Uconnect™ LIVE w przypadku, jeśli samochód wjedzie lub wyjedzie z wcześniej określonego obszaru.

## ALERT DOTYCZĄCY PRĘDKOŚCI



Alert dotyczący prędkości pozwala uzyskać powiadomienie na adres e-mail lub na aplikację Uconnect™ LIVE w przypadku, jeśli samochód przekroczy wcześniej ustalony limit prędkości.



**my:Car**

**ZNAJDŹ I KONTROLUJ SWÓJ SAMOCHÓD**

Usługa pozwala zdalnie monitorować stan pojazdu przez aplikację Uconnect™ LIVE w specjalnej zakładce my:Car i stronę internetową. Poziom naładowania akumulatora, poziom paliwa oraz ciśnienie w oponach są aktualizowane w rzeczywistym czasie, kiedy samochód jest w ruchu, ale wartości mogą się różnić od tego, co pokazywane jest na zestawie wskaźników. Jeśli samochód stoi i silnik nie jest uruchomiony, poziom naładowania akumulatora jest aktualizowany raz na dobę. Stan drzwi jest aktualizowany przy każdej zmianie stanu.

